

自動改札機(GX8型) ライン点灯パターン

機器状態	ラインLED色
待機中	青




機器状態	ラインLED色
異常通知	赤



機器状態	ラインLED色
省電力モード	緑



マルチ券売機(MX8型) 点灯パターン

機器状態	ブレード色
待機中	緑



機器状態	ブレード色
異常通知	赤



機器状態	ブレード色
駅係員呼出	紫



自動精算機(AX8型) 点灯パターン

機器状態	ブレード色
待機中	黄
	



機器状態	ブレード色
異常通知	赤
	

機器状態	ブレード色
駅係員呼出	紫
	